

## SK BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

### VÁHY

- 1/ Vždy používajte len s nepoškodenými a funkčnými batériami.
- 2/ Produkt nerozoberajte a nezasahujte do elektorniky. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
- 3/ Nevhadzujte do koša. Pri likvidácii sa riad'te platnou legislatívou.
- 4/ Ak váha nie je vodotesná, zabráňte jej kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
- 5/ Pre použitím sa uistite, že váha je pevne držaná alebo zavesená na stabilnom mieste.

## CZ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### VÁHY

- 1/ Vždy používejte pouze s nepoškozenými a funkčními bateriemi.
- 2/ Produkt nerozebírejte a nezasahujte do elektroniky. Může dojít k trvalému poškození.
- 3/ Nevhazujte do koše. Při likvidaci se řiďte platnou legislativou.
- 4/ Pokud váha není vodotěsná, zabraňte jejímu kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškození elektroniky.
- 5/ Před použitím se ujistěte, že váha je pevně držena nebo zavěšena na stabilním místě.

## DE SICHERHEITSHINWEISE

### WAAGEN

- 1/ Verwenden Sie immer nur unbeschädigte und funktionsfähige Batterien.
- 2/ Zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an der Elektronik vor. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen.
- 3/ Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- 4/ Wenn die Waage nicht wasserdicht ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- 5/ Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Waage fest steht oder an einem stabilen Ort aufgehängt ist.

## EN SAFETY WARNINGS

### SCALES

- 1/ Always use the scales only with undamaged and functional batteries.
- 2/ Do not disassemble the product or tamper with the electronics. This can cause permanent damage.
- 3/ Do not throw in the regular rubbish. Follow the applicable legislation for disposal.
- 4/ If the scale is not waterproof, avoid contact with water to prevent damage to the electronics.
- 5/ Before use, make sure the scale is firmly held or hung in a stable place.

## FR AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

### PESONS

- 1/ Utilisez ce produit uniquement avec des piles en bon état.
- 2/ Ne démontez pas le produit et ne manipulez pas les composants électroniques. Ceci peut causer l'endommagement permanent.
- 3/ Ne pas jeter à la poubelle. Respectez la législation applicable qui concerne la gestion des déchets.
- 4/ Si le peson n'est pas étanche, éviter le contact avec de l'eau pour ne pas endommager les composants électroniques.
- 5/ Avant utilisation, assurez-vous que le peson est posé sur une surface stable.

## HU BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### MÉRLEGEK

- 1/ Mindig csak sértetlen és működőképes elemekkel használja a mérleget.
- 2/ Ne szerezje szét a terméket, és ne nyúljon az elektronikához. Ez tartós károkat okozhat.
- 3/ Ne dobja a normál szemetesbe. Kövesse az alkalmazandó jogszabályokat az eltávolításra.
- 4/ Ha a mérleg nem vízálló, kerülje el a vízzel való érintkezést, hogy megelőzze az elektronika sérülését.
- 5/ Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mérleg biztosan rögzítve van vagy egy stabil helyen lóg.

## PL OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### WAGI

- 1/ Wagi należy używać wyłącznie z nieuszkodzonymi i sprawnymi bateriami.
- 2/ Nie należy demontować produktu ani ingerować w układy elektroniczne. Może to spowodować trwałe uszkodzenie.
- 3/ Nie wyrzucać do zwykłych śmieci. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- 4/ Jeśli waga nie jest wodoodporna, należy unikać kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.
- 5/ Przed użyciem należy upewnić się, że waga jest dobrze zamocowana lub zawieszona w bezpiecznym miejscu.

## RO AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

### CÂNTARE

- 1/ Utilizați cântarele doar cu baterii funcționale și intacte.
- 2/ Nu dezamblați produsul și nu interveniți asupra elementelor electronice. Acest lucru poate cauza defecțiuni permanente.
- 3/ Nu aruncați produsul la gunoierul menajer. Urmați legislația aplicabilă privind eliminarea deșeurilor electronice.
- 4/ În cazul în care cântarul nu este impermeabil, evitați contactul cu apa pentru a preveni deteriorarea părților electronice.
- 5/ Înainte de utilizare, asigurați-vă că este bine fixat sau agățat într-un loc stabil.