SK BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VÁHY

1/ Vždy používajte len s nepoškodenými a funkčnými batériami.
2/ Produkt nerozoberajte a nezasahujte do elektorniky. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu.
3/ Nevyhadzujte do koša. Pri likvidácií sa riaďte platnou legislatívou.
4/ Ak váha nie je vodotesná, zabráňte jej kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky.
5/ Pre použitím sa uistite, že váha je pevne držaná alebo zavesená na stabilnom mieste.

CZ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VÁHY

1/ Vždy používejte pouze s nepoškozenými a funkčními bateriemi.
2/ Produkt nerozebírejte a nezasahujte do elektroniky. Může dojít k trvalému poškození.
3/ Nevyhazujte do koše. Při likvidaci se řiďte platnou legislativou.
4/ Pokud váha není vodotěsná, zabraňte jejímu kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškození elektroniky.
5/ Před použitím se ujistěte, že váha je pevně držena nebo zavěšena na stabilním místě.

DE SICHERHEITSHINWEISE

WAAGEN

1/ Verwenden Sie immer nur unbeschädigte und funktionsfähige Batterien.
2/ Zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an der Elektronik vor. Dies kann zu dauerhaften Schäden führen.
3/ Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden gesetzlichen Vorschriften.
4/ Wenn die Waage nicht wasserdicht ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
5/ Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Waage fest steht oder an einem stabilen Ort aufgehängt ist.

EN SAFETY WARNINGS

SCALES

1/ Always use the scales only with undamaged and functional batteries.
2/ Do not disassemble the product or tamper with the electronics. This can cause permanent damage.
3/ Do not throw in the regular rubbish. Follow the applicable legislation for disposal.
4/ If the scale is not waterproof, avoid contact with water to prevent damage to the electronics.
5/ Before use, make sure the scale is firmly held or hung in a stable place.

FR AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

PESONS

1/ Utilisez ce produit uniquement avec des piles en bon état.
2/ Ne démontez pas le produit et ne manipulez pas les composants électroniques. Ceci peut causer l'endommagement permanent.
3/ Ne pas jeter à la poubelle. Respectez la législation applicable qui concerne la gestion des déchets.
4/ Si le peson n'est pas étanche, éviter le contact avec de l'eau pour ne pas endommager les composants électroniques.
5/ Avant utilisation, assurez-vous que le peson est posé sur une surface stable.

HU BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

MÉRLEGEK

1/ Mindig csak sértetlen és működőképes elemekkel használja a mérleget.
2/ Ne szerelje szét a terméket, és ne nyúljon az elektronikához. Ez tartós károkat okozhat.
3/ Ne dobja a normál szemetesbe. Kövesse az alkalmazandó jogszabályokat az eltávolításra.
4/ Ha a mérleg nem vízálló, kerülje el a vízzel való érintkezést, hogy megelőzze az elektronika sérülését.
5/ Használat előtt győződjön meg róla, hogy a mérleg biztosan rögzítve van vagy egy stabil helyen lóg.

PL OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAGI

1/ Wagi należy używać wyłącznie z nieuszkodzonymi i sprawnymi bateriami.
2/ Nie należy demontować produktu ani ingerować w układy elektroniczne. Może to spowodować trwałe uszkodzenie.
3/ Nie wyrzucać do zwykłych śmieci. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
4/ Jeśli waga nie jest wodoodporna, należy unikać kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki.
5/ Przed użyciem należy upewnić się, że waga jest dobrze zamocowana lub zawieszona w bezpiecznym miejscu.

RO AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

CÂNTARE

1/ Utilizați cântarele doar cu baterii funcționale și intacte.
2/ Nu dezasamblați produsul și nu interveniți asupra elementelor electronice. Acest lucru poate cauza defecțiuni permanente.
3/ Nu aruncați produsul la gunoiul menajer. Urmați legislația aplicabilă privind eliminarea deșeurilor electronice.
4/ În cazul în care cântarul nu este impermeabil, evitați contactul cu apa pentru a preveni deteriorarea părților electronice.
5/ Înainte de utilizare, asigurați-vă că este bine fixat sau agățat într-un loc stabil.

ES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

BÁSCULAS

1/ Utilice la báscula únicamente con baterías que estén en buen estado y funcionen correctamente.
2/ No desmonte el producto ni manipule su electrónica. Puede provocar daños permanentes.
3/ No deseche el producto con los residuos domésticos. Al desecharlo, respete la normativa vigente.
4/ Si la báscula no es resistente al agua, evite su contacto con el agua para prevenir daños en los componentes electrónicos.
5/ Antes de su uso, asegúrese de que la báscula esté correctamente apoyada o suspendida en un lugar estable.

IT AVVERTENZE DI SICUREZZA

BILANCE

1/ Utilizzare esclusivamente con batterie integre e funzionanti.
2/ Non smontare il prodotto né intervenire sui componenti elettronici. Rischio di danni permanenti.
3/ Non smaltire insieme ai rifiuti urbani. Per lo smaltimento, attenersi alla normativa vigente.
4/ Se la bilancia non è impermeabile, evitare il contatto con l'acqua per non danneggiare l'elettronica.
5/ Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la bilancia sia tenuta saldamente o appesa in un punto stabile.